GSM IV Sistema de Alarma inalámbrica anti-robo inteligente.

Manual de Usuario

Gracias por seleccionar nuestro producto. Por favor, lea este manual antes de usarlo.

Capítulo 1. Funciones y Características

1.- Funciones Principales.

1. Graba mensaje de alarma de voz de 10 segundos de duración.
2. Ajuste de la hora fijada para el sistema de la activación/desactivación de la alarma en el módulo principal.
3. Activar la función de Hablar (talk) en el módulo Principal. Permite hablar con las personas que estén junto al modulo principal.
4. Hasta 16 zonas con dispositivos inalámbricos y 5 zonas de dispositivos de alarma por cable. Zona de 24 hrs, desactivar zonas de algunos lugares.
5. Las zonas de dispositivos de cable (NO/NC) configurables fácilmente para cumplir con las características de los detectores de cable.
6. Puerto para salida de sirena.
7. Los detectores inalámbricos trabajan con el modulo principal, por el código par de aprendizaje.
8. Realiza llamadas o envía mensajes para activar/desactivar el módulo principal remotamente.
9. Almacena 5 números para mensajes de alarma.
10. Almacena 5 números para llamadas de alarma.
11. Pre-set 1 group sms alarm centre number and 1 group call alarm centre number.
12. Almacena 1 grupo de números de una central de alarmas para enviar Sms y un grupo de números para llamada a central de alarmas.
13. Informa al usuario por sms cuando pierde la alimentación.
14. Control de salida del relé cuando se activa la alarma, para activar alimentación, video, o cualquier otro dispositivo.
15. Modulo industrial inalámbrico de alta calidad, de doble o cuádruple frecuencia GSM/GPRS.
16. Batería interna de seguridad en el módulo principal.
17. Completo sistema inalámbrico. Se instalan fácilmente en el garaje, trastero donde no alcance a llegar con una línea telefónica fija.

2.- Características.

1. Consumo del circuito en espera de 20 mA.
2. Fuente de alimentación de 9 a 12 V.
3. Trabaja a temperaturas desde -10 a 55º C.
4. Soporta GSM900/1800 Mhz. (Opcional: 850/1900 Mhz)
5. Modo de recepción: ASK
6. Frecuencia de recepción: 315/433 MHz
7. Distancia de Trabajo: 100 m (para espacios vacíos)

Capítulo 2. Modos de las zona de alarma.

1. Consumo del circuito en espera de 20 mA.

   Nota:

   Las zonas de la 00 a la 15 son zonas de dispositivos inalámbricas.

   Las zonas de la 16 a la 20 son zonas de dispositivos cableados.

Para cada zona hay 3 estados diferentes de alarmas:

A. Zona Armada (Solo activada cuando la alarma esta Armada.
B. Zona 24 Horas (Se activa en todas las condiciones, incuso cuando la alarma esta desarmada.
C. Zona desactivada (Zona Inactiva)

Capítulo 3 Programación de los parámetros

Nota: Los dígitos 123456 es la contraseña por defecto. Si el usuario cambia el password, entonces tiene que cambiar el 123456 por el nuevo password.

Los códigos de programación del 0 al 5 son para el control Básico □ soporta llamada/sms □

*	**Repetición de la grabación de voz**
1#□#	**Activa el armado/desarmado del sistema** □ = 0 desarma ; □ = 1 arma ; Ej: sms: 123456#1#0# ; el sistema está desarmado
2#□#	**Control de la sirena** □ = 0 Cerrado ; □ = 1 abierto;
3#□#	**Monitor local** □ = 0 cerrado ; □ = 1 open Nota: Sólo Bajo el estado de "hablar" (Talk)
4#□#	**Hablar en Local** □ = 0 cerrado ; □ = 1 abrir ; Nota: Sólo Bajo el estado de "hablar" (Talk)
5#□#	**Control del Relé** □ = 0 Desconectado ; □ = 1 conectado;